



# Idigimonitor 1.8" [minilandbaby.com](http://minilandbaby.com)

**3**




**4**


- Seleccione la cámara que desee añadir
- Select the desired camera to add
- Seleccionar a cámara que se desea adicionar
- Sélectionner la caméra que vous souhaitez ajouter
- Um die gewünschte Kamera auswählen
- Selezionare la videocamera che si vuole aggiungere
- Wybrać kamerę, którą chce się dodać
- Чтобы выбрать камеру, которую Вы хотите добавить




**5**



**6**





Botón de Menú/Atrás  
Menu/Back key  
Tecla Menu/Voltar  
Touche Menu / Retour  
Menü / Zurück Taste  
Tasto Menu/Back (menü/indietro)  
Przycisk Menu/powrót  
Клавиша Меню/Назад

Botón de encendido  
Power button  
Tecla Ligar/desligar  
Bouton de marche  
Power Knopf  
Pulsante Power  
Włącznik zasilania  
Кнопка включения питания

Botones de navegación  
Navigation Buttons  
Botões de Navegação  
Boutons de Navigation  
Navigationstasten des  
Pulsanti di Navigazione  
przyciski przewijania  
кнопки перемещения

Tecla de Confirmação  
Confirmation key  
Tecla Confirmação  
Touche Confirmation  
Bestätigen Taste  
Tasto di conferma  
Przycisk potwierdzenia  
Кнопка подтверждения

Volumen  
Volume  
Volume  
Volume  
Volume / Lautstärke  
Volume  
Głośność  
Громкость

Cámara seleccionada  
Selected camera  
Cámara seleccionada  
Caméra sélectionnée  
Ausgewählt Kamera  
Videocamera selezionata  
Wybrana kamera  
Выбранная камера

Nivel de señal  
Signal level  
Nivel de sinal  
Niveau du signal  
Signal Pegel  
Livello di segnale  
Poziom sygnału  
Уровень сигнала


Nivel de batería  
Battery level  
Carga da bateria  
Niveau de batterie  
Batterie Niveau  
Livello batteria  
Poziom baterii  
Уровень заряда батареи

Botón de encendido  
Power button  
Botão ligar/desligar  
Bouton de marche  
Ein-/Ausschalter  
Pulsante Power  
Przycisk zasilania  
Кнопка включения питания


Botón de emparejamiento  
Link button  
Botão de ligação  
Bouton liaison  
Verbindungsknopf  
Pulsante di collegamento  
Przycisk do podłączenia  
Кнопка связи

Encendido de la unidad · Turning the units on · Ligar as unidades  
 Allumage des unités · Einsschalten des geräts · Accensione dell'unità  
 Włączanie urządzeń · Включение устройств


1




2



3




4



Adición de una cámara y emparejamiento · Add camera and pairing  
 Adicionar e emparelhar câmaras · Ajouter une caméra et la coupler  
 Kamera hinzufügen und pairing / paarbildung · Aggiunta videocamera e abbinamento  
 Dodanie kamery i powiązanie · Добавить камеру и спаривать

- Si el monitor y la cámara no están emparejados, o si desea añadir una cámara adicional, siga los pasos que se indican a continuación:
- If the monitor and the camera are not paired, or if you want to add an additional camera follow the steps indicated below:
- Se o monitor e a câmara não estiverem emparelhados, ou se quiser adicionar uma câmara suplementar executar os seguintes passos:
- Si le moniteur et la caméra ne sont pas couplés ou si vous souhaitez ajouter une caméra supplémentaire suivez les étapes indiquées ci-après :
- Wenn der Monitor und die Kamera nicht gepaart sind oder Wenn Sie eine zusätzliche Kamera hinzugefügt möchten gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Se il monitor e la videocamera non sono abbinati o se si vuole aggiungere una videocamera addizionale seguire i passi elencati:
- Jeśli monitor i kamera nie są powiązane Jeśli będą Państwo chcieli dodać dodatkową kamerę należy wykonać następujące kroki:
- Если между монитором и камерой нет связи или ЕслиВы хотите добавить еще одну камер выполните следующие действия:

1



2

